





## CZUR ET16 Plus Book Scanner Quick User Guide



1. Spread the black document pad under the scanner's head. Ensure that the black document pad aligned with the device without any gap.
2. Check the power switch is on, through the LCD on the head portion to see if the pad covers the entire screen and ensure that the desk surface or random edges are not included within the scan.
3. When scanning magazines, coated paper, photo and other glossy materials, switch the anti-reflection side lights ON and main lights OFF for best effects.
4. Use the finger cots hold down left and right edges of the book (This can be removed by software automatically).


### Scanner per libri CZUR ET16 Plus

1. Aprire il supporto documenti nero sotto alla testa dello scanner. Verificare che il supporto documenti nero sia allineato col dispositivo, senza che vi siano spazi vuoti. [L] [SEP]
2. Controllare che l'alimentazione sia attiva, tramite l'LCD sulla porzione della testa, per verificare che il supporto documento copra tutto lo schermo; quindi, verificare che la superficie della scrivania o altre estremità non siano incluse nella scansione.
3. Quando si scansionano riviste, carta patinata, foto e altri materiali lucidi, ACCENDERE le luci laterali anti-riflesso e SPEGNERE le luci principali per ottenere un effetto ottimale. [L] [SEP]
4. Usare le protezioni per le dita per tenere abbassate le estremità sinistra e destra del libro (potranno essere tolte successivamente, in modo automatico, tramite il software).




Start CZUR Scanner software, click the [Scanner] function, the main menu pops up. Choose [Scan] on the top and enter the preview window. When scanning books, the 3 laser lines of the scanner must be on the covered pages, and turn the page after flash of laser lines. **5**

5. Avviare il software dello scanner CZUR, fare clic sulla funzione [Scanner] compare il menu principale. Scegliere [Scan] per accedere alla finestra di anteprima. Quando vengono scansionati libri, le 3 righe laser dello scanner devono trovarsi sulle pagine coperte, e ruotare la pagina dopo che le righe laser lampeggiano.



6. Aprire la posizione del file, ove necessario rinominare la cartella.
7. Impostare il percorso di salvataggio del file. Ove necessario, creare una nuova cartella.
8. Questa cornice mostra il processo di elaborazione delle immagini.
9. Tutte le funzioni Tooltip compariranno con una dissolvenza.
10. Scansione automatica accesa: il sistema scansiona automaticamente ogni volta che viene girata una pagina.
11. Pulsante scansione
12. Rivedere le proprie esigenze per selezionare la Modalità colore corretta e il Metodo di elaborazione adeguato.
13. Dopo aver scansionato ed elaborato le immagini, fare clic qui per chiudere la finestra di anteprima.



Specific user manual get from [www.czur.com/support](http://www.czur.com/support) 19

14. Le scansioni possono essere esportate come PDF, PDF ricercabile, TIFF e OCR (Word). Ad esempio: qui, dopo aver selezionato le lingue e dopo aver confermato, viene generato un nuovo file OCR (Word).

15. Supporta l'elaborazione "Batch" di più modalità. Ad esempio la funzionalità di taglio "Crop" delle immagini: delimitare un'area specifica e confermare.

16. Selezionare le immagini da elaborare.

17. Impostazione dei parametri di base del software (Sistema, funzioni scanner e presentatore visivo).

18. Ottimizzare l'immagine separata elaborata.

19. Per un manuale dell'utente specifico consigliamo di eseguire il download da [www.czur.com/support](http://www.czur.com/support)

Si prega di aggiungere la nota: L'interfaccia software potrebbe essere diversa rispetto a quella indicata in questa guida, data la versione software diversa e il sistema operativo che potrebbe non essere lo stesso (Windows oppure MacOS) ; prescindere da ciò, il funzionamento di base è lo stesso.